

## **ERRATAS DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN, APROBADO POR REAL DECRETO 842/2002, DE 2 DE AGOSTO.**

- 1) Con carácter general, en todos los encabezamientos de las Instrucciones Técnicas Complementarias aparece siempre la numeración “Página xxx de xxx”. La numeración que debe considerarse cierta es **“Página xxx”**.
- 2) En la página 7 (Reglamento) 2ª columna, tabla titulada “Índice de las Instrucciones técnicas complementarias”, 2ª columna, tercer párrafo, donde dice “Instaladores autorizados y empresas instaladoras autorizadas” debe decir **“Instaladores autorizados en baja tensión”**
- 3) En la página 46 (ITC-BT 06), tabla 8, el valor correspondiente a una duración de 2,0 s y sección de 25 mm<sup>2</sup> debe ser **1,6** en lugar de 1,0.
- 4) En la página 55 (ITC-BT 07), tabla 8, en la primera columna de la tabla, donde dice “D=0 (en contacto)” debe decir **“d=0 (en contacto)”**
- 5) En la página 58 (ITC-BT 07), tabla 14, en la tercera fila de la cuarta columna, donde existe una celda en blanco, debe decir **“0,90”**.
- 6) En la página 78 (ITC-BT 14), capítulo 1, último párrafo, donde dice “Las canalizaciones incluirán, en cualquier caso, el conductor de protección” debe decir **“Las canalizaciones incluirán, en su caso, el conductor de protección”**.
- 7) En la página 90 (ITC-BT 18), figura 1, leyenda, donde dice “B borne principal de tierra” debe decir **“B borne principal de tierra o punto de puesta a tierra”**
- 8) En la página 142 (ITC-BT 28), capítulo 4, letra f), 2º párrafo, donde dice “norma UNE 21.1002” debe decir **“norma UNE 211.002”**
- 9) En la página 143 (ITC-BT 28), capítulo 6, primer párrafo, donde dice “capítulo 5” debe decir **“capítulo 4”**
- 10) En la página 149 (ITC-BT 29), apartado 9.2, a), última línea, donde dice “en la norma UNE 20432-3” debe decir **“en las normas de la serie UNE-EN 50266-2”**.
- 11) En la página 149 (ITC-BT 29), tabla 3, fila “Propiedades eléctricas”, en la columna “Código”, donde dice “1-2” debe decir **“1”** y en la columna “Grado” donde dice “Continuidad eléctrica/aislante” debe decir **“Continuidad eléctrica”**.
- 12) En las páginas 154, 155 y 156 (ITC-BT 31), siempre que dice “zona” debe decir **“volumen”**.